

1. 进入应用设置



2. 回调设置接口，用于接收设备通行记录。方式为 post 请求，设备主动推送详见回调 [KIPS 智慧通行回调接口](#)。

①输入地址，点击保存即可。



3. netty 通信接口设置，用于编辑人员、控制设备等操作，详见 [KIPS 智慧通行通信协议](#)。

①输入地址，形式：主机地址 + 端口号。成功连接，地址输入框上方会进行相应提示。



②连接成功图

